

# Nº 5909

QUICKSTART GUIDE

mark  
Levinson.

ENGLISH _____	2	繁體中文 _____	11	HUNGARIAN _____	20
FRANÇAIS _____	3	简体中文 _____	12	LATVIAN _____	21
ESPAÑOL _____	4	ARABIC _____	13	LITHUANIAN _____	22
DEUTSCHE _____	5	BULGARIAN _____	14	POLISH _____	23
ITALIANO _____	6	CROATION _____	15	ROMANIAN _____	24
PORTUGUÊS _____	7	CZECH _____	16	SLOVAK _____	25
РУССКИЙ _____	8	DANISH _____	17	SLOVENIAN _____	26
日本語 _____	9	DUTCH _____	18	SWEDISH _____	27
한국어 _____	10	ESTONIAN _____	19	THAI _____	28

# N° 5909

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

mark  
levinson

Pour plus d'informations :

luxurysupport@harman.com  
Suivez-nous @MarkLevinson  
marklevinson.com

Téléchargez l'application Mark Levinson Headphones




## ACTIVER

Appuyez sur le bouton Bluetooth (>1 seconde) et maintenez-le enfoncé pour mettre sous tension.  
Le niveau de la pile s'affiche au démarrage.

Pour conserver l'alimentation de la pile, les écouteurs vont se mettre hors tension après 3 minutes d'inactivité.

## RÉDUCTION DU BRUIT (ANC) / AMBIENT AWARE

Sélectionnez vos paramètres ANC et Ambient Aware par défaut dans l'application Mark Levinson Headphones.



Réduction Active du Bruit (ANC)  
/ Modes de Prise en Charge Ambiante

Appuyez pour basculer entre les modes

Jumelage Bluetooth / Mise Sous Tension ou Hors Tension

Indicateur de Jumelage

☉ Le voyant blanc clignote lorsque les écouteurs sont en mode de jumelage

○ Un voyant blanc fixe indique que vous êtes connecté

## LE JUMELAGE

La première fois que vous mettez vos écouteurs sous tension, ils entreront en mode de jumelage. Connectez-vous simplement à votre menu Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez "N° 5909".

Pour activer manuellement le mode de jumelage, mettre le casque hors tension, puis maintenir le bouton ON/OFF enfoncé pendant 4 secondes ou plus. Accédez aux paramètres Bluetooth sur votre appareil source. Localisez le numéro N° 5909 et connectez-vous. Un voyant blanc fixe indique que vous êtes connecté.

Vol +

Lecture / Pause / Multifonction

1X: Répondre / Terminer l'appel

2X: Piste Suivante

3X: Piste Précédente

Pression Soutenue: Active l'Assistant vocal  
(configuré sur votre appareil)

Vol -

Indicateur de Niveau de Pile

● Pile Pleine ● Pile Moyenne ● Pile Faible

